

- E.2 Fulos Plus
- E.3 Dilos 00 - Dilos 0 - Dilos 1
- E.4 Elos - Dilos 2 - Dilos 1H - Fulos 000
- E.5 Dilos 3 - Dilos 4 - Fulos 00 - Fulos 1 - Fulos 2
- E.6 Dilos 6S
- E.7 Dilos 7S - Dilos 8S
- E.8 Dilos 8S - Dilos 9S
- E.9 Dilos 9 - Fulos 3S
- E.10 Fulos 3S - Fulos 4
- E.11 Dilos 6S BA - Dilos 7S BA
- E.12 Dilos 8S BA - Fulos 3S BA
- E.13 Fulos 3S BA - Dilos 6S MO
- E.14 Dilos 7S MO - Dilos 8S MO
- E.15 Dilos 8S MO - Dilos 9S MO
- E.16 Fulos 3S MO
- E.17 CO-Dilos 6S MO - CO-Dilos 7S MO
- E.18 CO-Dilos 8S MO
- E.19 CO-Dilos 6S - CO-Dilos 7S
- E.20 CO-Dilos 8S

Преимущества

Номера для заказа

Технические данные

Места установки

Размеры

Указатель каталожных
номеров и кодов


- E.21 6P Dilos 6S
- E.22 Система переключения – шести-/восьмиполюсная система
– Dilos 1H/Fulos 000
- E.23 Система переключения – Dilos 3/Fulos 00
- E.24 Шести-/восьмиполюсная система – Dilos 3/Fulos 00
- E.25 Система переключения – Dilos 4/Fulos 1/2
- E.26 Контакты сзади – Dilos 3/4 – Fulos 00/1/2
- E.26 Крышки контактов – Dilos 3/4 – Fulos 00/1/2
- E.27 Рукоятки с непосредственным присоединением для Dilos 1H/3/4 – Fulos 000/00/1/2
- E.28 Рукоятки для крышки или дверцы с петлями – Dilos 1H/3 – Fulos 000/00
- E.28 Рукоятки с непосредственным присоединением для Dilos 4 – Fulos 1/2
- E.29 Рукоятки для внутренней дверцы – Dilos 1H/3/4 – Fulos 000/00/1/2




Размеры

Fulos Plus – BS/NF, размеры

Габаритные размеры




Размеры сверлений в дверце




Fulos Plus – DIN размеры


Габаритные размеры




Размеры сверлений в дверце




Dilos 00 – разъединители на направляющей DIN




Dilos 00 – разъединители для монтажа в дверце



Dilos 0



Dilos 1



Dilos

A

B

C


D

E


X

Размеры


Elos




Dilos 2




Dilos 1H / Fulos 000



Dilos 3 / Fulos 00



Dilos 4 / Fulos 1 / Fulos 2



Dilos/Fulos

A

B

C


D

E


X

Размеры


Dilos 6S - 35kA




Dilos 6S - 50kA



Dilos 7S




Dilos 8S - 2000A




Размеры


Dilos 8S - 2500A




Dilos 9S



Dilos 9




Fulos 3S - DIN NH 3




Размеры

Fulos 3S - BS




Размеры			
L			
Мин.	Макс.	C	H
230	423	123	L-C


Fulos 4 - DIN NH 4 / Fulos 4 - BS D1



Dilos 6S BA



Dilos 7S BA



Dilos/Fulos

A

B

C


D

E


X

Размеры


Dilos 8S BA




Fulos 3S BA - DIN NH3



Fulos 3S BA - BS C1/C2/C3



Dilos 6S MO



Dilos/Fulos

A

B

C


D

E


X

Размеры


Dilos 7S MO




Dilos 8S MO - 2000A



Dilos 8S MO - 2500A



Dilos 9S MO



Dilos

A

B

C


D

E


X

Размеры


Fulos 3S MO - DIN NH3




Fulos 3S MO - BS C1/C2/C3



CO-Dilos 6S MO



CO-Dilos 7S MO



Dilos/Fulos

A

B

C


D

E


X

Размеры


CO-Dilos 8S MO - 2000A




CO-Dilos 8S MO - 2500A



CO-Dilos 6S



CO-Dilos 7S



Dilos

A

B

C


D

E


X

Размеры


CO-Dilos 8S - 2000A



CO-Dilos 8S - 2500A



6P Dilos 6S



Dilos

A

B

C


D

E


X

Размеры

Система переключения (управления) – шести-/восьмиполюсная система
– Dilos 1H/Fulos 000



Система переключения (управления) – Dilos 3/Fulos 00



Dilos/Fulos

A

B

C

D


E

X

Шести-/восьмиполюсная система – Dilos 3/Fulos 00




Система переключения (управления) – Dilos 4 – Fulos 1/2




Размеры

Контакты сзади – Dilos 3/4 – Fulos 00/1/2




Размеры																				
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N		d	Макс.	P	Q	R	S	T	V
Dilos 3 - Fulos 00	45	22.5	90	55	124	15.5	61	80	140	M8	36	22	6	0,5 A	-	-	32	76	170	185
Dilos 4 - Fulos 1 / 2	65	32.5	130	68.5	220	30	63.5	110	210	M14	-	30	7	0,5 A	51	98	35	85	253	260

Крышки контактов – Dilos 3/4 – Fulos 00/1/2




Размеры													
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	d	d
Dilos 3 - Fulos 00 Long	370	185	176	32	124	90	115	80	119	55	15.5	6	5
Dilos 4 - Fulos 1 / 2 Long	433	260	175	35	220	130	100.5	109	100.5	68.5	30	7	5
Dilos 3 - Fulos 00 Short	250	185	116	32	124	90	55	80	59	65	15.5	6	5
Dilos 4 - Fulos 1 / 2 Short	363	260	140	35	220	130	73	109	65.5	68.5	30	7	5


Рукоятки с непосредственным присоединением для Dilos 1H и Dilos 3



Рукоятки с непосредственным присоединением для Fulos 000/00/1/2



Рукоятки с непосредственным присоединением для Dilos 4




A

B




Рукоятки для внутренней дверцы (уменьшенная глубина) – Dilos 1H/3 – Fulos 000/00



Размеры				
	Dilos 1H	Dilos 3	Fulos 000	Fulos 00
b min	20	20	60	66
b max	290	290	290	290

Рукоятки для внутренней дверцы (уменьшенная глубина) – Dilos 4 – Fulos 1/2



Размеры			
	Dilos 4	Fulos 1	Fulos 2
b min	59	94	94
b max	330	330	330

Dilos/Fulos

A

B

C

D

E

X